

ความหมายบน Keypad



- 1) 0 : Print Coupon (ยืนยันปริญคูปอง)
- 2) . : 1 hr (ใช้อินเตอร์เน็ต 1 ชม.)
- 3) ENTER : Print Report (ยืนยันปริญ Report)
- 4) 1 : 2 hr (ใช้อินเตอร์เน็ต 2 ชม.)
- 5) 2 : 4 hr (ใช้อินเตอร์เน็ต 4 ชม.)
- 6) 3 : 8 hr (ใช้อินเตอร์เน็ต 8 ชม.)
- 7) 4 : 1 day (ใช้อินเตอร์เน็ต 1 วัน)
- 8) 5 : 3 day (ใช้อินเตอร์เน็ต 3 วัน)
- 9) 6 : 6 day (ใช้อินเตอร์เน็ต 6 วัน)

- 10) + : 3 day (ดู Report 3 วันย้อนหลัง)
- 11) 7 : 7 day (ใช้อินเตอร์เน็ต 7 วัน)
- 12) 8 : 10 day (ใช้อินเตอร์เน็ต 10 ชม.)
- 13) 9 : 15 day (ใช้อินเตอร์เน็ต 15 ชม.)
- 14) - : 7 day (ดู Report 7 วันย้อนหลัง)
- 15) TAB : 30 day (ใช้อินเตอร์เน็ต 30 วัน)
- 16) / : 60 day (ใช้อินเตอร์เน็ต 60 วัน)
- 17) * : 15 day (ใช้อินเตอร์เน็ต 15 วัน)
- 18) BACK : 30 day (ดู Report 30 วันย้อนหลัง)



layout Keypad