

วิธีการ Login เข้าสู่ระบบเพื่อใช้งาน Internet



1. เลือก SSID : Instant Hotspot




2. ใส่ Username : admin Password : 1q2w3ebefirst123 อยู่บนตัวอุปกรณ์



3. เข้าสู่ระบบเพื่อใช้งาน Internet

วิธีแก้ไขปัญหา หากไม่ขึ้นหน้า Login



หากต้องการแก้ไขหรือ Config ตัวอุปกรณ์เพิ่มเติม เปิดเว็บเบราว์เซอร์ แล้วพิมพ์ ดังนี้



Username : admin Password : admin



วิธีการดู Report ย้อนหลัง

- 1. เชื่อมต่อ Wi-Fi : Instant Hotspot แล้วทำการ Login เพื่อเข้าระบบการใช้งาน Internet
- 2. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ แล้วพิมพ์ ดังนี้



Username : admin Password : admin




หากมีปัญหาในการใช้งานหรือการใช้ Config สามารถติดต่อได้ที่... tel: 02-070-2070, 089-922-5024 email: contact@befirstnetwork.com Line: @befirstnetwork ** ในกรณีที่ทำการรีเซ็ตตัวอุปกรณ์ สามารถส่งกลับมา Config ใหม่ได้ ภายใน 60 วัน หลังจากซื้อสินค้า

วิธีการดู Status ของ Controller

1. แสดงข้อมูลข้อมูลคูปองที่พิมพ์ ข้อมูลยอดขาย ข้อมูลเฉลี่ย กราฟคูปองและกราฟข้อมูลยอดขาย

วิธีการ กดปุ่ม Status



วิธีการดู Report ของ Controller


แสดงรายงานของคูปองที่พิมพ์ออกมา เช่น วันที่พิมพ์ ชื่อผู้ใช้ จำนวนเวลา

วิธีการ กดปุ่ม Coupon เลือกที่ Report

| Issue Date | ID | Full Name | Star Name | Payment | Profile | Price |
|-------------------------|------------|--------------------|-----------|---------|---------|-------|
| 22 Feb 2018, 07:24:00am | 0000000001 | Mr. Nattapong Pong | Charm | 500 | 3 Day | 5 |
| 22 Feb 2018, 08:24:00am | 0000000002 | Mr. Nattapong Pong | Charm | 500 | 1 Day | 5 |
| 22 Feb 2018, 09:24:00am | 0000000003 | Mr. Nattapong Pong | Charm | 500 | 1 Day | 5 |
| 22 Feb 2018, 10:24:00am | 0000000004 | Mr. Nattapong Pong | Charm | 500 | 1 Day | 5 |
| 22 Feb 2018, 11:24:00am | 0000000005 | Mr. Nattapong Pong | Charm | 500 | 1 Day | 5 |
| 22 Feb 2018, 12:24:00am | 0000000006 | Mr. Nattapong Pong | Charm | 500 | 1 Day | 5 |
| 22 Feb 2018, 01:24:00am | 0000000007 | Mr. Nattapong Pong | Charm | 500 | 1 Day | 5 |
| 22 Feb 2018, 02:24:00am | 0000000008 | Mr. Nattapong Pong | Charm | 500 | 1 Day | 5 |
| 22 Feb 2018, 03:24:00am | 0000000009 | Mr. Nattapong Pong | Charm | 500 | 1 Day | 5 |
| 22 Feb 2018, 04:24:00am | 0000000010 | Mr. Nattapong Pong | Charm | 500 | 1 Day | 5 |

วิธีการ Reboot / Shutdown / รีเซ็ตการตั้งค่า ของ Controller

กดปุ่ม System แล้วเลือก Reboot/shutdown/Restore



ความหมายบน Keypad



- 1) 0 : Print Coupon (ยืนยันปรี้นคูปอง)
- 2) . : 1 hr (ใช้อินเตอร์เน็ต 1 ชม.)
- 3) ENTER : Print Report (ยืนยันปรี้น Report)
- 4) 1 : 2 hr (ใช้อินเตอร์เน็ต 2 ชม.)
- 5) 2 : 4 hr (ใช้อินเตอร์เน็ต 4 ชม.)
- 6) 3 : 8 hr (ใช้อินเตอร์เน็ต 8 ชม.)
- 7) 4 : 1 day (ใช้อินเตอร์เน็ต 1 วัน)
- 8) 5 : 3 day (ใช้อินเตอร์เน็ต 3 วัน)
- 9) 6 : 6 day (ใช้อินเตอร์เน็ต 6 วัน)



layout Keypad

- 10) + : 3 day (ดู Report 3 วันย้อนหลัง)
- 11) 7 : 7 day (ใช้อินเตอร์เน็ต 7 วัน)
- 12) 8 : 10 day (ใช้อินเตอร์เน็ต 10 ชม.)
- 13) 9 : 15 day (ใช้อินเตอร์เน็ต 15 ชม.)
- 14) - : 7 day (ดู Report 7 วันย้อนหลัง)
- 15) TAB : 30 day (ใช้อินเตอร์เน็ต 30 วัน)
- 16) / : 60 day (ใช้อินเตอร์เน็ต 60 วัน)
- 17) * : 15 day (ใช้อินเตอร์เน็ต 15 วัน)
- 18) BACK : 30 day (ดู Report 30 วันย้อนหลัง)

ข้อควรระวัง

วิธีการเสียบบัตรประชาชนเข้าไปใน smart Card Reader




จำเป็นต้อง

หันบัตรประชาชนด้านที่มีรูปเข้าหาตัวเองแล้วเสียบข้างที่มีชิปลง

คู่มือการใช้งาน

วิธีการเชื่อมต่อ Instant-kiosk (Full) with Passport Scanner กับระบบ ADSL



1. นำสายแลนข้างหนึ่งเสียบเข้าพอร์ตแลนของ ADSL Router ที่มีอยู่
2. นำสายแลนอีกข้างมาต่อเข้ากับพอร์ตที่ 1 (พอร์ตแรก ซ้ายมือสุด) ของ Instant-kiosk
3. นำสายแลนเสียบเชื่อมระหว่าง Controller และ Instant- kiosk ใน Port ที่เหลือ
4. นำสาย USB ของตัวอุปกรณ์ Smart Card Reader, thermal receipt printer, Numeric Keypad, Passport Scanner ต่อเข้ากับ Controller
5. นำ Notebook หรือ Smart Phone มาเชื่อมต่อ WiFi ชื่อ Instant-hotspot แล้วใช้งานได้ทันที

ขั้นตอนการใช้งาน Instant Kiosk (Full) with Passport Scanner



1. ผู้ใช้เสียบบัตรประชาชนเข้ากับเครื่องอ่านบัตรหรือสแกนจากพาสปอร์ต
2. เจ้าหน้าที่เลือกแพ็คเกจจาก keypad แล้วกดปรี้นคูปอง
3. ผู้ใช้รับคูปองจากเครื่องปรี้นเตอร์
4. ผู้ใช้นำรหัสที่ได้จากคูปองไปล็อกอินเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต